

# DMR / D-Star Gateway LX

## Vun DMR op D-Star

Um LX0RU oder LX0DRR TS1 TG27062 (Talkgroup) benotzen,  
um LX0DME TS1 TG8 (Talkgroup) benotzen,  
da gi der mat DCS270B (XLX270B) am D-Star verbonnen.

Dat heescht das der dann mat allen D-Star Relais an LX verbonnen sidd, an dann einfach een OM ruffen könnt.

Dir könnt dann op TG9 viru fueren, awer opgepasst, no 15 Minuten fällt de Link of.  
Bleiw der op TG27062 (TG8 bei LX0DME) fällt de Link ereischt 15 Minuten nom löschten QSO of.

## Vun D-Star op DMR

Als eischt muss op engem LX D-Star Relais den DCS270B UnLinken (U)  
Commando: UR: \_ \_ \_ \_ \_ U (7x Leerzeechen virum U) oder DTMF #

Dann den DCS270A linken  
Commando: UR: DCS270AL oder DTMF D27001

Duerno si der dann op desem Relais mat DMR TS1 TG2701 verbonnen, a sidd  
um LX0RU an um LX0DRR ze heieren. Och des Verbindung fällt no 15 Minuten nom löschten  
QSO of, vun DCS270A erem zereck op DCS270B.

Dir kennt awer wann dir färdeg sidd mat dem QSO eng keier DTMF # (UnLink) drecken ;-)  
... esou wie beim Echolink.

## Kurzfassung:

LX0RU, LX0DRR TS1 TG27062 geht op D-Star DCS270B (all LX D-Star Relais)  
LX0DME TS1 TG8 geht op D-Star DCS270B (all LX D-Star Relais)  
D-Star DCS270A geht op DMR TS1 TG2701 (LX0RU/LX0DRR)